

Handleiding model XL+



Levering omvat 4 delen:

- Buitenhaard
- Rook afvoerkanaal
- Vonkenvanger
- Verlengpijp



1 Plaats het rook afvoerkanaal met de inkeping onderaan op het opzetstuk aan de bovenkant van de buitenhaard.

2 Druk deze naar beneden tot dat deze niet verder kan (zie foto)

3 Plaats de vonkenvanger op het rook afvoerkanaal



4 Verlengpijp plaatsen:
Haal de vonkenvanger van de standaardpijp. Plaats verlengpijp met vonkenvanger op de standaardpijp

Let op: de RVS Buitenhaard wordt zeer heet tijdens het stoken van vuur!

Belangrijke en praktische informatie

Zorg altijd voor een stabiele, horizontale ondergrond

Bij gebruik treedt kleurverandering op door de warmte

De haarden worden met de hand afgewerkt. Kleine afwijkingen van getoond fotomateriaal zijn mogelijk

Vòòr ingebruikname is het aan te bevelen eventuele vingerafdrukken van de haard te verwijderen

De voet wordt minder heet door de openingen en is geschikt voor plaatsing op (stenen) terras. Op vlonders raden wij aan een tussenlaag te plaatsen onder de haard (bijv. tegel of houtplaat). Gras kan mogelijk verschroeien

Niet te gebruiken in zeer directe nabijheid van glas en/of kunststof

Het enkelwandige rook afvoer kanaal is niet geschikt om te gebruiken als dakdoorvoer

De handvatten blijven relatief koel tijdens branden en het is daardoor mogelijk de haard te verplaatsen. Gebruik is op eigen risico

Gebruik de haard met verlengpijp erop in losstaande positie niet boven windkracht 7

Bij langere tijd niet gebruiken is het aan te raden om de haard binnen te zetten voor optimale bescherming

Droog hout is eenvoudig aan te steken met een paar aanmaakblokjes dankzij de goede trek van de haard

Lege verpakkingsdoos? maak aan 1 zijde een deur, aan de andere een raam en kinderen hebben een leuk speelhuis

Op www.rvsbuitenhaard.nl onder het menu achtergrondinformatie vind je allerlei handige feiten en tips!



085 - 401 71 91 of info@rvsbuitenhaard.nl